



2215

Regulacja jasności wyświetlacza EyeWatch:

- Nacisnąć jednokrotnie przycisk .
- Zmniejszyć lub podnieść jasność, naciskając przyciski (-) i (+). Jest pięć możliwych poziomów jasności (1-5). System Mobileye C2 270 automatycznie dostosowuje jasność do światła dziennego i warunków nocnych

Regulacja głośności:

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk (-), aby zmniejszyć głośność; nacisnąć kilkakrotnie przycisk (+), aby zwiększyć głośność. Dostępnych jest sześć poziomów głośności (0-5).

Uwaga: kiedy głośność jest ustawiona na 0, dźwięki funkcji Mobileye LDW i Mobileye HMW są wyłączone, ale dźwięki funkcji Mobileye FCW jest w dalszym ciągu domyślnie ustawiony na poziom 3

1. ALARM ZJECHANIA W PRAWO LUB W LEWO

Kiedy rozlegnie się dźwięk ostrzeżenia o zjechaniu z pasa, kontrolka alarmu zjechania w prawo lub w lewo będzie migać przez 0,7 s.

2. IKONA PIESZEGO

Wyświetla się tylko, jeżeli przed pojazdem użytkownika wykryty zostanie pieszy lub rowerzysta znajdujący się na tym samym pasie.

3. ALARM WIZUALNY ODSTĘPU

(IKONA SAMOCHODU)

Wyświetla się tylko, jeżeli przed pojazdem użytkownika wykryty zostanie inny pojazd znajdujący się na tym samym pasie. Ikona może mieć kolor **zielony** lub **czerwony** w zależności od tego, czy odstęp od pojazdu jest bezpieczny czy nie.

4. POMIAR ODSTĘPU

Dwucyfrowa liczba oznaczająca odstęp (w sekundach) od pojazdu znajdującego się przed pojazdem użytkownika. Wyświetlane są tylko wartości równe lub mniejsze od 2,5 s.

5. SYGNALIZACJA PRĘDKOŚCI ZEROWEJ

Jeżeli prędkość pojazdu jest równa 0, wyświetlają się dwie dolne kreski z cyfr (co oznacza prędkość zerową).

6. SYSTEM WŁĄCZONY

Zielona kropka wskazuje, że system działa.

7. WYCISZENIE

Sygnalizowane przez migającą zieloną kropkę między dwoma cyframi wartości oznaczającej odstęp.



8. SYGNALIZACJA SŁABEJ WIDOCZNOŚCI

Ściemnienie wyświetlacza numerycznego (pomiaru odstępów). Efekt włącza się w warunkach słabej widoczności (zła pogoda, ustawienie pod słońce, zabrudzenie przedniej szyby itd.). Urządzenie Mobileye C2-270 w dalszym ciągu pracuje, ale jego sprawność może być ograniczona. Jeżeli sygnalizacja słabej widoczności utrzymuje się, należy sprawdzić, czy nie przesłania pola widzenia kamery (zabrudzenia, wilgoć itd.).

9. SYGNALIZACJA FUNKCJI IHC

Zielona ikona oznacza, że funkcja Mobileye IHC jest włączona.

Niebieska ikona oznacza, że funkcja Mobileye IHC jest w trakcie pracy.

Wszystkie ustawienia z wyjątkiem regulacji głośności są zablokowane gdy pojazd jest w ruchu. Ustawienia nie zablokowane przez menedżera floty są dostępne przewijaniem menu za pomocą  i doprowadzono za pomocą (+) (-) przycisków.



Ikona	Nazwa funkcji	Oznaczenie	Ustawienie
	Funkcja ostrzeżenia o kolizji czołowej	Funkcja alarmuje kierowcę na maks. 2,7 s. przed potencjalną kolizją z pojazdem znajdującym się z przodu.	Funkcji ostrzegania nie można wyłączyć ani wyciszyć. Regulacja wirtualnego zderzaka: a) wciśnij i przytrzymaj (+) a następnie (-) przez 1,5 sec. aż czerwona ikona auta zacznie migać. b) wciśnij (+) lub (-) aby regulować odległość od 1 do 2 metrów.
	Funkcja ostrzeżenia o zjechaniu z pasa	Funkcja alarmuje kierowcę, kiedy w sposób niezamierzony zaczyna on zjeżdżać ze swojego pasa ruchu. Jeśli kierowca zasygnalizuje zmianę pasa, alarm nie zostanie wywołany. Aktywne od 55km/h.	Zmiana pasa ruchu ustawienie czułości: a) wciśnij przycisk  3 razy b) wciśnij (+) aby zwiększyć czułość lub (-) aby zmniejszyć czułość. (0 = wyłączone, 1 = niska czułość, 2 = wysoka czułość)
	Funkcja monitorowania i ostrzeżenia o odstępie	Funkcja podaje odstęp od pojazdu znajdującego się z przodu. Jeżeli użytkownik zbliży się bardziej, niż wynosi ustalona odległość (wyrażona w sekundach), urządzenie zaalarmuje kierowcę o niebezpieczeństwie. Aktywne od 30km/h.	Ustawienie odstępów od pojazdu a) Wciśnij  2 razy b) Naciśnij (+) aby zwiększyć czas ostrzeżenia, naciśnij (-) aby czas zmniejszyć. Dostępne poziomy 0,1- 2,5 sec.
	Funkcja ostrzeżenia o kolizji z pieszym	Funkcja ostrzega kierowcę o potencjalnej kolizji z pieszym znajdującym się przed samochodem. Aktywne do 50km/h. Funkcja nie działa w nocy.	Ustawienie ostrzeżenia przed kolizją z pieszym a) wciśnij  4 razy b) wciśnij (+) aby zwiększyć czułość lub - aby zmniejszyć czułość. (0 = wyłączone, 1 = niska czułość, 2 = wysoka czułość)
	Funkcja inteligentnego sterowania światłami drogowym	Funkcja inteligentnego sterowania światłami drogowymi kontroluje światła, jakie ma włączone pojazd poprzez automatyczne przełączenie ich ze światła mijania na światła drogowe na ciemnych drogach, jeżeli w pobliżu nie ma innych pojazdów	Ustawienie inteligentnego sterowania światłami a) Wciśnij  5 razy b) Naciśnij (+) aby uaktywnić, naciśnij (-) aby wyłączyć funkcję.
	Funkcja ograniczenia prędkości	Funkcja alarmuje kierowcę jeżeli pojazd przekracza dozwoloną prędkość wykryty na ograniczeniach prędkości	Ustawienie czułości a) Wciśnij  6 razy b) Wciśnij (+) w celu zwiększenia czułości, lub (-) w celu zmniejszenia czułości.